

Funksystem EazyMatic

Handsender im Empfänger einlesen

Programmierung

Drücken Sie die gelbe Drucktaste auf dem Empfänger oder die schwarze Drucktaste auf Antrieb für ca. 2 Sekunden und lassen Sie danach los (rote LED blinkt).

Währendem die rote LED des Empfängers blinkt, drücken Sie die linke oder rechte Taste des Handsenders kurz.

Die Programmierung dieses Handsenders wurde soeben auf diesen Empfänger hinterlegt, bzw. gespeichert.

Anschliessend lassen sich weitere Handsender einlesen. Der Programmiermodus ist beendet, wenn die Taste eines bereits eingelesenen Handsenders gedrückt wird oder wenn innerhalb 60 Sekunden kein Handsender betätigt wird.

Löschung der Programmierung

Halten Sie den gelben Drucktaster auf dem Empfänger für ca. 10 Sekunden gedrückt, bis die rote LED schneller blinkt und danach erlischt. Lassen Sie den Drucktaster wieder los und alle Adressen im Speicher sind gelöscht.

